

澳門公共汽車有限公司

車型：日野大巴(HINO RX)

序	零件編號	單位	數量	名稱
1	HHT01GA-03-00-000	個	2	架冷什頭油封(SZ312-83001)
2	HHT01GA-04-00-000	個	4	架冷什尾油封(SZ311-01041)
3	HHT01GA-08-00-000	套	1	大杯士0.25(11703-2060)
4	HHT01GA-12-00-000	套	1	細杯士0.25(13203-1570)
5	HHT01GA-13-00-000	套	2	大杯士卡邊(S1101-11330)
6	HHT01GA-17-00-001	個	1	架冷什皮帶轆(S1347-14490)
7	HHT01GA-19-00-000	個	1	架冷什牙(S1352-11280)
8	HHT01KM-01-00-000	支	1	襟什(連基米)(S1351-12100)
9	HHT01KM-02-00-000	個	1	襟牙(S1352-31310)
10	HHT01KM-03-00-000	個	1	襟什襯牙(S1350-51290)
11	HHT01KM-04-00-000	個	1	襟什襯牙座(S1358-11060)
12	HHT01PT-03-00-001	支	6	生氣哇奴(13711-1500)
13	HHT01PT-04-00-000	支	6	死氣哇奴(13715-1240)
14	HHT01PT-05-00-000	支	6	哇奴佳(11122-1120)
15	HHT01PT-06-00-000	個	6	哇奴躉(13707-1071)
16	HHT01PT-07-00-000	個	12	哇奴監杯(SZ910-26004)
17	HHT01PT-08-00-000	個	12	哇奴帽仔(S1371-91440)
18	HHT01ZE-01-00-001	把	6	遮(S130B-E0C90)
19	HHT01ZE-03-00-000	把	1	遮律(S1326-01480)
20	HHT01ZE-03-00-000	把	1	遮律(S1326-01480)
21	HHT01ZH-02-00-001	件	1	盆頭掙口(S1111-52550)
22	HHT01ZH-03-00-000	件	1	哇佬蓋掙口(11213-1640)
23	HHT01ZH-03-00-001	個	1	哇奴蓋掙口(S1121-31640)
24	HHT01ZH-04-00-000	個	1	中缸底掙口(11273-1240)
25	HHT01ZH-05-00-000	個	1	油底掙口(12151-2183)
26	HHT01ZH-07-00-000	個	2	死氣喉掙口(17104-1380)
27	HHT02FL-01-00-000	個	2	風塵格(14215-153)
28	HHT02GY-03-00-001	個	1	偈油泵(S1511-01471)
29	HHT02GY-03-00-001	個	2	偈油泵(S1511-01471)
30	HHT02GY-05-00-000	個	1	偈油冷卻器蓋(S1572-11100)
31	HHT02GY-06-00-000	個	4	偈油冷卻器膠環(3.5X22)
32	HHT02SB-03-00-000	個	2	水泵介子(S-121)
33	HHT02SB-04-00-000	個	2	水泵掙口膠環(大)(1/8"X3")
34	HHT02SB-05-00-000	個	2	水泵入水喉膠環(中)(3X60)
35	HHT02SB-06-00-000	個	11	水泵膠環(小)(3.5X1 3/4")
36	HHT02YB-02-00-001	支	6	油渣泵芯總成(S2215-01331)
37	HHT02YB-03-00-000	個	1	排泵牙(S1360-31130)
38	HHT02YB-03-00-000	個	1	排泵牙(S1360-31130)
39	HHT02YB-11-00-001	個	2	油渣泵膠環(3x78)

澳門公共汽車有限公司

車型：日野大巴(HINO RX)

序	零件編號	單位	數量	名稱
40	HHT02YB-11-00-002	個	1	油渣泵膠環(3x92)
41	HHT02YB-12-00-000	個	3	排泵膠環(2X26)
42	HHT02YB-12-00-000	個	7	排泵膠環(2X26)
43	HHT02YG-01-00-003	個	7	油渣格 (MF-108)
44	HHT02YO-02-00-000	個	1	油渣手泵底油封(19x10x7)
45	HHT03GO-01-00-000	個	9	頭偈躉膠(左,右)(12031-1620)
46	HHT03GO-01-00-001	個	2	頭偈躉膠(左,右)(S1203-11620)
47	HHT03GO-02-00-000	個	7	尾偈躉膠(左,右)(12035-2910)
48	HHT03GO-02-00-001	個	4	尾偈躉膠(左,右)(S1203-52910)
49	HHT03GO-03-00-000	個	10	死氣喉吊碼膠(17012-1050)
50	HHT03GO-06-00-000	個	2	死氣鼓下吊碼(17578-1070)
51	HHT03HL-07-00-000	條	1	軟箱高壓喉(雙直咀)(1/2"x27")
52	HHT03HL-08-00-000	個	5	入波輔助器鋼喉力古(SZ404-10058)
53	HHT03HL-09-00-000	條	2	入波輔助器鋼喉(46778-3980)
54	HHT03HL-09-00-000	條	3	入波輔助器鋼喉(46778-3980)
55	HHT03HL-11-00-000	個	1	死氣鼓(17501-3731)
56	HHT03HL-12-00-000	條	1	死氣喉第一節(17403-8110)
57	HHT03HL-12-01-000	條	1	死氣喉第二節(17403-9810)
58	HHT03HL-12-02-000	條	1	死氣喉第三節(17405-6810)
59	HHT03HL-13-00-000	個	2	死氣喉碼(17568-1850)
60	HHT03HL-14-00-000	個	2	死氣鼓上吊碼(17503-2130)
61	HHT03HL-15-00-000	條	1	頭迫力分泵軟喉(SH81147)
62	HHT03HL-16-00-000	條	2	尾迫力分泵軟喉(SH80697)
63	HHT03HL-17-00-000	條	1	叉風泵軟喉(1/4"X18")
64	HHT03PD-01-00-000	條	1	叉池機皮帶(9001-45445)
65	HHT03PD-01-00-001	個	2	叉池機皮帶(SZ910-45186)
66	HHT03PD-02-00-001	條	5	風扇皮帶(長)(9840)
67	HHT03PD-03-00-001	條	1	風扇皮帶(短)(9440)
68	HHT03SL-03-00-000	條	3	油門威也(78015-8311)
69	HHT03SL-03-00-001	條	1	油門威也(78015-3730)
70	HHT04DZ-02-00-001	個	2	咪錶感應器(S8319-01360)
71	HHT04DZ-05-00-000	個	3	水溫制(83420-1240)
72	HHT04DZ-08-00-001	個	2	倒後波燈制(S8421-01190)
73	HHT04DZ-08-00-001	個	5	倒後波燈制(S8421-01190)
74	HHT04DZ-09-00-000	個	1	死火摩打(28570-1241)
75	HHT04DZ-11-00-000	個	6	空檔燈制(84540-1211)
76	HHT04DZ-11-00-000	個	2	空檔燈制(84540-1211)
77	HHT04DZ-12-00-000	個	7	微動制
78	HHT04FD-01-00-001	個	4	叉池機頭啤吟(6307LLU)

澳門公共汽車有限公司

車型：日野大巴(HINO RX)

序	零件編號	單位	數量	名稱
79	HHT04FD-02-00-000	個	4	叉池機尾啤呤(62304-2RS1 SKF)
80	HHT04FD-05-00-000	對	2	叉池機炭精
81	HHT04FD-06-00-001	個	1	叉池機吉勾(S2770-01732)
82	HHT05GL-02-A0-000	個	1	極力子叉啤呤橫軸杯士(9867-30123)
83	HHT05GL-02-A0-001	個	7	極力子叉啤呤橫杯士(SZ384-30004)
84	HHT05GL-05-00-001	個	15	極力子腳膠(HN-0870)
85	HHT05GL-05-00-001	個	1	極力子腳膠(HN-0870)
86	HHT05GL-09-00-000	個	1	極力子雞杯士(9867-13111)
87	HHT05GL-09-00-001	個	8	極力子雞杯士(9867-13101)
88	HHT05GL-09-00-003	個	12	極力子雞杯士(S9007-43135)
89	HHT05GL-10-00-000	個	4	極力子分泵曲咀A(9739-10132)
90	HHT05GL-10-00-000	個	1	極力子分泵曲咀A(9739-10132)
91	HHT05GL-10-A0-000	個	5	極力子分泵曲咀B(9739-10129)
92	HHT05GL-11-00-000	隻	1	極力子叉(31233-1180)
93	HHT05GL-12-00-000	個	5	極力子分泵三叉咀(9749-10122)
94	HHT06BO-03-A0-001	個	1	四/五波牙圈(S3337-21220)
95	HHT06BO-04-00-000	個	1	一波牙(33335-1790)
96	HHT06BO-04-00-000	個	1	一波牙(33335-1790)
97	HHT06BO-08-00-000	個	3	五波牙(33337-2050)
98	HHT06BO-08-00-000	個	1	五波牙(33337-2050)
99	HHT06BO-10-00-000	個	2	四/五波內索牙(33361-1900)
100	HHT06BO-12-00-000	個	1	二波司(9867-58112)
101	HHT06BO-12-00-000	個	1	二波司(9867-58112)
102	HHT06BO-13-00-000	個	3	三波司(9867-66108)
103	HHT06BO-16-00-000	個	1	波箱尾佛蘭絲母(9219-45107)
104	HHT06BO-18-00-000	個	6	波箱尾油封膠環(37341-1140)
105	HHT06BO-18-00-001	個	4	波箱尾油封膠環(S3734-11140)
106	HHT06BO-21-00-000	條	10	凳仔彈弓(9871-01277)
107	HHT06BO-21-00-000	條	20	凳仔彈弓(9871-01277)
108	HHT06BO-23-00-000	個	1	凳仔(33366-1071)
109	HHT06BO-23-00-000	個	12	凳仔(33366-1071)
110	HHT06BO-25-00-000	個	5	入波輔助器哇佬司(後)(6061-T6511 28mm)
111	HHT06BO-25-00-000	個	1	入波輔助器哇佬司(後)(6061-T6511 28mm)
112	HHT06BO-26-00-003	個	5	入波輔助器膠環(2.5x24)
113	HHT06BO-26-00-004	個	3	入波輔助器膠環(2x20)
114	HHT06BO-26-00-005	個	17	入波輔助器膠環(2x23)
115	HHT06BO-26-00-006	個	10	入波輔助器膠環(2x30)
116	HHT06BO-26-00-007	個	4	入波輔助器膠環(2x7)
117	HHT06BO-26-00-008	個	2	入波輔助器膠環(3/32"x9/32")

澳門公共汽車有限公司

車型：日野大巴(HINO RX)

序	零件編號	單位	數量	名稱
118	HHT06BO-26-00-008	個	3	入波輔助器膠環(3/32"x9/32")
119	HHT06BO-26-00-008	個	5	入波輔助器膠環(3/32"x9/32")
120	HHT06BO-26-00-009	個	4	入波輔助器膠環(3/32"x5/16")
121	HHT06BO-26-00-009	個	5	入波輔助器膠環(3/32"x5/16")
122	HHT06BO-26-00-011	個	4	入波輔助器膠環(3x48)
123	HHT06BO-28-00-001	個	4	入波輔助器扁拍(50MM)
124	HHT06BO-28-A0-000	個	2	入波輔助器膠拍(1")
125	HHT06BO-28-A0-002	個	10	入波輔助器膠拍(17x22x2.5)
126	HHT06BO-28-A0-003	個	29	入波輔助器膠拍(24.5x30x3.2)
127	HHT06BO-28-A0-005	個	6	入波輔助器膠拍(25.5x30.8x3.5)
128	HHT06BO-28-A0-006	個	9	入波輔助器膠拍(28.5x35x3.5)
129	HHT06BO-29-00-000	個	4	入波輔助器油封(6X45X35)
130	HHT06BO-32-00-003	個	1	快波什咀啤吟(NU2206)
131	HHT06BO-34-A0-000	個	3	塔牙濕尾啤吟(9883-45105)
132	HHT06BO-35-00-000	個	4	倒後波銅介子(9003-13138)
133	HHT06BO-36-00-000	個	6	快波朱籠啤吟(34605-1020)
134	HHT06BO-36-00-001	個	6	快波朱籠啤吟(S3460-51020)
135	HHT06BO-36-00-001	個	10	快波朱籠啤吟(S3460-51020)
136	HHT06BO-38-00-001	個	2	三波朱籠啤吟(9885-75103)(錯貨不用)
137	HHT06BO-38-00-001	個	3	三波朱籠啤吟(9885-75103)(錯貨不用)
138	HHT06BO-38-00-002	個	8	三波朱籠啤吟(SZ364-75005)
139	HHT06BO-39-00-001	個	2	R/1/2波朱籠啤吟(SZ364-73002)
140	HHT06BO-40-00-001	個	9	五波朱籠啤吟(開邊)(SZ364-48002)
141	HHT06BO-41-00-000	條	1	入波主軸(33203-2490)
142	HHT06BO-42-00-001	個	3	入波臂(錯貨)(33252-1070)
143	HHT06BO-42-00-002	個	1	入波臂(S3325-21370)
144	HHT06BO-43-00-001	個	10	入波輔助器哇奴(S3362-91030)
145	HHT06BO-45-A0-000	個	3	五波牙鎖(33397-1010)
146	HHT06BO-45-A0-000	個	10	五波牙鎖(33397-1010)
147	HHT06BO-45-C0-000	個	5	五波牙鎖介子(9819-74101)
148	HHT06BO-46-00-000	個	2	五波牙鎖(33397-1010)
149	HHT06BO-47-00-001	個	6	五波牙鎖片(S3339-61020)
150	HHT06BO-48-00-000	隻	3	入波輔助器鎖介子(B22)
151	HHT06BO-48-00-001	個	4	入波輔助器鎖介子(A30)
152	HHT06BO-49-00-001	個	3	入波輔助器塵蓋(前)(S3353-11190)
153	HHT06BO-49-A0-001	個	3	入波輔助器後塵蓋(S3353-11200)
154	HHT06BO-51-00-000	個	10	二波牙鎖(33397-1010)
155	HHT06BO-52-00-000	個	10	波叉軸限位珠(外)(33225-1070)
156	HHT06BO-52-01-000	個	48	波叉軸限位珠(內)(9509-04113)

澳門公共汽車有限公司

車型：日野大巴(HINO RX)

序	零件編號	單位	數量	名稱
157	HHT06BO-53-01-001	支	3	波筒定位穿邊(內)(SZ254-06009)
158	HHT06BO-55-00-001	支	12	波筒NO.2(SZ254-04012)
159	HHT06BO-56-00-000	個	3	(入波輔助器)曲咀(SZ407-13008)
160	HHT06BO-56-00-000	個	2	(入波輔助器)曲咀(SZ407-13008)
161	HHT06BO-56-00-000	個	3	(入波輔助器)曲咀(SZ407-13008)
162	HHT06BO-57-00-000	個	4	(入波輔助器)駁咀(SZ404-10070)
163	HHT06BO-57-00-000	個	1	(入波輔助器)駁咀(SZ404-10070)
164	HHT06BO-57-00-000	個	4	(入波輔助器)駁咀(SZ404-10070)
165	HHT06BO-59-00-001	個	10	波頂杯士(SZ384-20003)
166	HHT06BO-60-00-001	個	7	波頂油封(SZ311-20002)
167	HHT06BO-62-00-000	個	5	快波什鎖介子T=2.8(SZ520-60009)
168	HHT06BO-62-A0-000	個	3	快波什鎖介子T=2.9(SZ520-60010)
169	HHT06BO-62-B0-000	個	5	快波什鎖介子T=3.0(SZ520-60011)
170	HHT06BO-62-C0-000	個	5	快波什鎖介子T=3.1(9819-60112)
171	HHT06BO-62-D0-000	個	4	快波什鎖介子T=3.2(9819-60103)
172	HHT06BO-63-00-000	個	3	四/五波鎖介子T=2.35(SZ520-44002)
173	HHT06BO-66-00-000	條	1	長行什(S3332-11970)
174	HHT06BO-67-00-001	條	1	快波什(S3331-13271)
175	HHT06BO-68-00-000	條	1	塔牙什(底什)(33411-3300)
176	HHT06BO-69-00-000	個	1	返塔牙(前)(33426-1041)
177	HHT06BO-70-00-001	個	1	返塔牙(后)(S3342-91201)
178	HHT08MY-01-00-000	個	2	尾牙大啤哈(9884-55102)
179	HHT08TY-01-00-000	條	2	直軟尺(短)(45440-8362)
180	HHT08TY-01-00-000	條	4	直軟尺(短)(45440-8362)
181	HHT08TY-01-00-000	條	1	直軟尺(短)(45440-8362)
182	HHT08TY-02-00-000	條	2	直軟尺(長)(45440-8361)
183	HHT08TY-04-00-000	個	1	軟泵(44310-1781)
184	HHT08TY-04-A0-000	個	6	軟泵膠環(3X65)
185	HHT08TY-05-00-000	個	2	軟泵牙(S4435-11080)
186	HHT09KB-01-00-000	套	1	企邊(KP-318)
187	HHT09MY-02-00-000	個	3	尾牙細啤哈(9884-45106)
188	HHT09MY-03-00-000	個	6	尾牙托濕啤哈(9884-70117)
189	HHT09MY-03-00-001	個	4	尾牙托濕啤哈(TRA181504)
190	HHT09MY-04-00-000	個	3	尾牙尖督啤哈(9883-30103)
191	HHT09MY-05-00-001	個	9	尾牙油封(SZ311-80005)
192	HHT09ZS-01-00-000	條	1	直什(S3712-08811)
193	HHT09ZS-03-00-002	個	1	直濕十字頭(TH-172)
194	HHT10DG-01-00-000	個	9	頭彈弓鐵杯士(30X38X88)
195	HHT10DG-02-00-000	支	8	頭之頭彈弓邊(48423-1490)

澳門公共汽車有限公司

車型：日野大巴(HINO RX)

序	零件編號	單位	數量	名稱
196	HHT10DG-03-00-002	支	11	頭之尾彈弓邊(P48423-1280)
197	HHT10DG-04-00-001	個	38	尾彈弓鐵杯士(40X32X99)
198	HHT10DG-04-00-001	個	1	尾彈弓鐵杯士(40X32X99)
199	HHT10DG-05-00-001	支	2	尾之頭彈弓邊(S4842-31780)
200	HHT10DG-08-00-000	個	2	尾彈弓籐陣碼(左)(48406-1100)
201	HHT10DG-08-00-000	個	1	尾彈弓籐陣碼(左)(48406-1100)
202	HHT10DG-08-A0-000	個	3	尾彈弓籐陣碼(右)(48405-1240)
203	HHT10DG-09-00-000	個	2	尾彈弓籐陣碼(之前)(S4841-41820)
204	HHT10DG-13-00-001	扎	1	左頭彈弓(S4812-04183)
205	HHT10DG-14-00-001	扎	1	右頭彈弓(S4812-04173)
206	HHT10DG-14-A0-000	片	2	頭彈弓片NO.1(48101-4550)
207	HHT10DG-14-B0-000	片	4	頭彈弓片No.2(48112-2480)
208	HHT10DG-14-C0-000	片	2	頭彈弓片NO.3(48104-3731)
209	HHT10DG-14-D0-000	片	1	頭彈弓片NO.4(48114-2851)
210	HHT10DG-15-B0-000	片	3	尾彈弓片(第2片)(48212-3421)
211	HHT10DG-15-B0-001	片	2	尾彈弓片(第2片)(S4821-23421)
212	HHT10DG-17-00-000	支	8	尾彈弓中心螺絲(9019-16279)
213	HHT10DG-20-00-000	個	9	尾彈弓U字碼
214	HHT11BL-01-00-001	套	0.25	頭迫力皮連釘(8F406-1521)
215	HHT11BL-02-00-001	套	3.25	尾迫力皮連釘(8F406-2160)
216	HHT11BL-02-00-001	套	0.25	尾迫力皮連釘(8F406-2160)
217	HHT11BL-15-00-001	個	2	尾分泵塵蓋(S4753-61350)
218	HHT11BL-16-01-000	個	13	左頭轆外絲母(9004-22117)
219	HHT11BL-16-01-001	個	10	左頭轆外絲母(SZ940-22018)
220	HHT11BL-16-02-000	支	4	左頭轆絲桿(9004-26173)
221	HHT11BL-17-01-000	個	6	右頭轆外絲母(9004-21128)
222	HHT11BL-17-01-001	個	10	右頭轆外絲母(SZ940-21020)
223	HHT11BL-17-02-000	支	5	右頭轆絲桿(9004-25202)
224	HHT11BL-18-02-000	支	5	左尾轆絲桿(9004-26178)
225	HHT11BL-18-03-000	個	3	左尾轆內絲母(9004-24111)
226	HHT11BL-18-03-001	個	6	左尾轆內絲母(SZ940-24007)
227	HHT11BL-18-03-001	個	1	左尾轆內絲母(SZ940-24007)
228	HHT11BL-19-02-000	支	3	右尾轆絲桿(9004-25207)
229	HHT11BL-20-00-000	個	10	頭迫力霖絲母(SZ178-22001)
230	HHT11BL-21-00-001	個	2	頭轆外啤哈(HR32310J)
231	HHT11BL-22-00-000	個	2	頭轆內啤哈(HR32313J)
232	HHT11BL-27-00-000	個	2	左頭迫力霖(43512-3900)
233	HHT11BL-27-A0-000	個	3	右頭迫力霖(43512-3910)
234	HHT11BL-28-00-000	個	4	尾迫力霖(43512-4011)

澳門公共汽車有限公司

車型：日野大巴(HINO RX)

序	零件編號	單位	數量	名稱
235	HHT11BL-30-00-004	個	1	迫力風缸干燥格膠環(3x62)
236	HHT11BL-30-00-007	個	1	迫力風缸干燥格膠環(4x130)
237	HHT11BL-30-00-007	個	2	迫力風缸干燥格膠環(4x130)
238	HHT11BL-30-00-010	個	2	迫力風缸干燥格膠環(4x32)
239	HHT11BL-30-00-011	個	2	迫力風缸干燥格膠環(4x37)
240	HHT11BL-30-00-016	個	1	迫力風缸干燥格膠環(4x25)
241	HHT11BL-30-00-018	個	2	迫力風缸干燥格膠環(4x26)
242	HHT11BL-30-00-019	個	1	迫力風缸干燥格膠環(4x124)
243	HHT11BL-30-00-023	個	1	迫力風缸干燥格膠環(2.5X105)
244	HHT11FB-01-00-000	個	1	叉風泵總成(29100-2134)
245	HHT11FB-02-00-000	個	4	叉風泵司筒(29165-1140)
246	HHT11FB-03-00-000	把	17	叉風泵遮(29191-1130)
247	HHT11FB-04-00-000	套	3	叉風泵哈(29106-1110)
248	HHT11FB-04-00-000	套	15	叉風泵哈(29106-1110)
249	HHT11FB-05-00-000	支	15	叉風泵遮邊(29162-1070)
250	HHT11FB-06-00-000	個	30	叉風泵遮邊鎖(29134-1020)
251	HHT11FB-07-00-000	支	4	叉風泵遮律(29105-1070)
252	HHT11FB-11-00-000	個	8	叉風泵尾蓋膠環(9645-10935)
253	HHT11FB-13-00-001	個	5	叉風泵膠環(3/32"x1 5/16")
254	HHT11FB-13-00-002	個	9	叉風泵盆司膠環(上,下)(9851-81104)
255	HHT11FB-13-00-003	個	5	叉風泵盆司膠環(上,下)(SZ301-81004)
256	HHT11FB-14-00-000	個	1	叉風泵牙(S1364-31390)
257	HHT11FB-15-00-000	個	1	風泵襯牙(S1350-51300)
258	HHT11FB-16-00-000	個	1	風泵襯牙座(S1358-11260)
259	HHT11FB-17-00-000	個	3	叉風泵高壓哇奴膠環(大)SZ301-34005
260	HHT11FB-18-00-000	個	5	叉風泵高壓哇奴膠環(小)S9007-56162
261	HHT11FB-20-00-001	個	3	乾燥器炮風哇佬膠環(3.5x29)
262	HHT11FB-21-00-003	個	5	咭風哇佬膠環(2 x 5)
263	HHT12BR-01-00-000	件	1	前門玻璃(#1)(BC141305AA)
264	HHT12BR-01-00-000	件	1	前門玻璃(#1)(BC141305AA)
265	HHT12BR-02-00-000	件	2	前門玻璃(#2)(BC141285AA)
266	HHT12BR-03-00-001	件	1	中門玻璃(#2,#3)(1908X248)
267	HHT12BR-03-00-001	件	1	中門玻璃(#2,#3)(1908X248)
268	HHT12BR-04-00-000	件	1	中門玻璃(#1,#4)(BC143005AA)
269	HHT12BR-04-00-001	件	2	中門玻璃(#1,#4)(1908X276)
270	HHT12BR-05-00-000	件	1	前路線牌玻璃(C515900402)
271	HHT12DL-07-00-000	個	1	尾黃燈總成(S8153-01181)
272	HHT12DL-07-00-000	個	1	尾黃燈總成(S8153-01181)
273	HHT12DL-08-00-000	個	1	尾黃燈膠(S8153-11072)

澳門公共汽車有限公司

車型：日野大巴(HINO RX)

序	零件編號	單位	數量	名稱
274	HHT12FJ-05-00-000	個	1	風積筒環膠(6X55)
275	HHT12FJ-06-00-000	個	3	風積頭蓋膠環(3x45)
276	HHT12FJ-06-00-001	個	6	風積頭蓋膠環(3x46)
277	HHT12FJ-06-00-002	個	1	風積頭蓋膠環(3.5X44)
278	HHT12FJ-06-00-002	個	2	風積頭蓋膠環(3.5X44)
279	HHT12JL-01-00-001	個	6	倒後鏡(SL1609)
280	HHT12MN-01-00-000	個	3	中門推杆啤哈(1200TV)
281	HHT12MN-01-A0-000	個	5	門柱啤哈(6201VV)
282	HHT12MN-01-A0-000	個	1	門柱啤哈(6201VV)
283	HHT12MN-02-00-000	個	1	中門內電眼(左)(TI-8L)
284	HHT12MN-03-00-000	個	1	中門內電眼(右)(TI-8R)
285	HHT12MN-04-00-000	個	2	中門外電眼(左)(TO-8L)
286	HHT12MN-05-00-000	個	2	中門外電眼(右)(TO-8R)
287	HHT12MN-05-00-000	個	1	中門外電眼(右)(TO-8R)
288	HHT12QS-02-00-000	條	2	車門柱邊收口角膠(D629452200)
289	HHT12QS-05-00-000	個	3	車箱扶手通座碼(O-5022 A120x60x12)
290	HHT12QS-05-00-001	個	3	車箱扶手通座碼(O-5022 D115x46x12)
291	HHT12QS-06-00-000	條	1	前擋風玻璃膠邊(C527102900)
292	HHT12QS-07-00-000	條	5	落車鐘帶(0 00104 410MM)
293	HHT12QS-07-00-001	條	1	落車鐘帶(0 00104 5140MM)
294	HHT12QS-07-00-002	條	5	落車鐘帶(0 00104 800MM)
295	HHT12QS-08-00-000	個	31	扶手吊圈銼碼(1/4")
296	HHT12QS-11-00-000	個	45	落車鐘按制(平底式)
297	HHT12QS-11-00-000	個	1	落車鐘按制(平底式)
298	HHT12SP-03-00-000	個	21	右水撥膠牙
299	HHT12SP-04-00-000	個	4	左水撥膠牙(右停位)
300	HHT13BT-02-00-000	個	4	冷氣泵頭啤哈(6010LLU)
301	HHT13BT-04-00-000	個	11	冷氣泵膠環(92501-000190)
302	HHT13BT-05-00-000	個	9	冷氣泵軸封(92503-000050)
303	HHT13BT-06-00-000	個	4	冷氣泵吸氣閥(低壓)(22602-000010)
304	HHT13OR-02-00-000	個	4	冷氣低壓喉膠環(2x17)
305	HHT13OR-04-00-001	個	4	冷氣泵頭膠環(2X116)
306	HHT13PD-01-00-000	條	4	冷氣機皮帶(8630)
307	HHT13RL-06-00-001	個	7	散熱摩打啤哈(609LLU)
308	HHT13RL-06-00-002	個	9	散熱摩打啤哈(6302VV)
309	HHT13RL-06-00-003	個	44	散熱摩打啤哈(609VV)
310	HHT13RL-06-00-003	個	20	散熱摩打啤哈(609VV)
311	HHT13RL-06-00-003	個	4	散熱摩打啤哈(609VV)
312	HHT13RL-08-00-000	個	4	散熱摩打炭精(28x22x9)

澳門公共汽車有限公司

車型：日野大巴(HINO RX)

序	零件編號	單位	數量	名稱
313	HHT13RL-08-00-000	個	40	散熱摩打炭精(28x22x9)