

澳門公共汽車有限公司

車型：日野大巴(HINO HR)

序	零件編號	名稱	單位	數量
1	HHR01GA-03-00-001	架冷濕尾油封 (SZ311-01045)	個	2
2	HHR01GA-04-00-000	架冷濕頭油封 (9828-79103)	個	2
3	HHR01GA-04-00-001	架冷濕頭油封 (SZ311-79002)	個	5
4	HHR01GA-04-00-001	架冷濕頭油封 (SZ311-79002)	個	3
5	HHR01GA-05-00-000	大杯士STD (S1170-12140)	套	2
6	HHR01GA-06-00-000	細杯士STD (S1320-11640)	套	1
7	HHR01GA-06-00-000	細杯士STD (S1320-11640)	套	1
8	HHR01GA-07-00-000	大杯士卡邊 (S1101-11380)	套	1
9	HHR01GA-21-00-000	發動機尾擋 (11351-6271)	個	1
10	HHR01KM-02-00-000	襟牙 (13523-1280)	個	1
11	HHR01KM-03-00-000	襟濕親牙 (大) (13505-1450)	個	1
12	HHR01PT-02-00-000	司筒 (S1146-72601)	個	6
13	HHR01PT-03-00-000	生氣哇奴 (S1371-11632)	支	12
14	HHR01PT-04-00-000	死氣哇奴 (S1371-51733)	支	12
15	HHR01PT-06-00-000	哇奴監杯 (SZ910-26013)	粒	48
16	HHR01ZE-01-00-000	遮連吟 (S130B-E0050)	套	6
17	HHR01ZE-02-00-000	吟 (S1304-E0040)	合	18
18	HHR01ZE-03-00-000	遮邊連杯士鎖 (S0401-32039)	套	12
19	HHR01ZH-02-00-000	盆頭掙口 (11115-2870)	個	1
20	HHR01ZH-02-00-001	盆頭掙口 (S1111-52870)	個	1
21	HHR02FS-01-00-000	風扇葉 (S1630-61942)	個	1
22	HHR02SY-03-00-001	水箱上壺 (S1642-11050)	個	5
23	HHR02SY-04-00-001	水箱下壺 (S1642-21050)	個	5
24	HHR02YB-02-00-000	排泵牙 (13613-1040)	個	1
25	HHR02YG-03-00-000	油渣格頂 (S2331-71140)	個	2
26	HHR02YG-03-00-000	油渣格頂 (S2331-71140)	個	3
27	HHR04DZ-03-00-000	頭轆ABS感應器 (89441-4242)	個	1
28	HHR04DZ-04-00-000	頭轆ABS感應器 (89441-4250)	個	1
29	HHR04DZ-05-00-000	ABS電腦 (89660-1493)	個	2
30	HHR04DZ-15-00-000	前升降電磁閥 (S2761-03490)	個	2
31	HHR04DZ-15-A0-000	前升降電磁閥配件 (S4406-94890)	套	1
32	HHR04DZ-16-00-000	後升降電磁閥 (S2761-04290)	個	2
33	HHR04DZ-16-A0-000	後升降電磁閥配件 (S4406-94900)	套	1
34	HHR04ST-07-00-000	士撻炭精 (28142-1530)	粒	2
35	HHR04ST-07-A0-000	士撻炭精 (28142-1540)	粒	2
36	HHR04ST-07-A0-000	士撻炭精 (28142-1540)	粒	2
37	HHR04ST-07-B0-000	士撻炭精 (28142-1550)	粒	2
38	HHR04ST-08-00-000	士撻牙 (28251-1040)	個	2
39	HHR04ST-10-00-000	士撻尾蓋 (28133-2301)	個	2
40	HHR04ST-11-00-000	士撻頭杯士 (28111-1430)	個	2
41	HHR04ST-13-00-000	士撻啤吟 (28252-1990)	個	2

澳門公共汽車有限公司

車型：日野大巴(HINO HR)

序	零件編號	名稱	單位	數量
42	HHR05GL-02-00-002	極力子碟 (S3125-05612)	個	15
43	HHR05GL-04-00-001	飛輪 (S1345-03330)	個	4
44	HHR06BO-02-A0-000	二波牙 (33332-3161)	個	2
45	HHR06BO-02-B0-001	三波牙 (S3333-33370)	個	4
46	HHR06BO-02-C0-001	四波牙 (S3333-73022)	個	3
47	HHR06BO-04-00-001	二/三波牙圈 (S3337-21330)	個	4
48	HHR06BO-05-00-002	四波底什牙 (S3342-92071)	個	2
49	HHR06BO-06-00-001	四/五波牙圈 (S3337-21341)	個	5
50	HHR06BO-10-A0-001	二/三波鋼索牙 (S3337-11471)	個	2
51	HHR06BO-11-B0-001	四/五波外索牙 (S3336-31053)	個	2
52	HHR06BO-12-00-001	四/五波內索牙 (S3336-11440)	個	1
53	HHR06BO-12-A0-000	二/三波內索牙 (33361-1430)	個	2
54	HHR06BO-13-H0-000	倒後波朱龍啤吟 (SZ364-70002)	個	8
55	HHR06BO-14-00-001	長行什 (S3332-12440)	支	1
56	HHR06BO-14-A0-001	長行什尾啤吟 (SZ375-50002)	支	2
57	HHR06BO-16-A0-001	底什長行牙 (S3342-62211)	條	1
58	HHR06BO-20-00-001	二/三波叉 (S3321-51162)	個	1
59	HHR06BO-20-A0-001	R/一波叉(33212-1190)	個	9
60	HHR06BO-24-00-001	一/R波叉恤邊A(SZ254-06001)	支	8
61	HHR06BO-31-00-001	波頭掙口 (S3313-21460)	個	15
62	HHR06BO-34-00-001	波頭下膠掩 (S3343-21281)	個	13
63	HHR06BO-46-B0-001	三波司 (SZ381-52004)	個	1
64	HHR06BO-52-00-000	波棍總成 (33530-E0111)	個	1
65	HHR08TY-01-00-000	右羊角 (43210-2630)	個	1
66	HHR08TY-01-00-000	右羊角 (43210-2630)	個	1
67	HHR08TY-02-00-000	左羊角 (43220-2630)	個	1
68	HHR08TY-02-00-000	左羊角 (43220-2630)	個	1
69	HHR08TY-03-00-000	軚泵壺總成 (44360-2210)	個	1
70	HHR08TY-16-00-000	軚泵牙 (S4435-11360)	個	1
71	HHR08TY-17-00-000	軚泵膽 (S4430-61320)	個	1
72	HHR08TY-18-00-000	軚泵軸(S4431-21300)	個	1
73	HHR09MY-07-00-001	尾牙 (41201-E0130)	套	1
74	HHR09MY-27-00-000	轉換牙箱軸連齒 (入) (S4120-32610)	套	1
75	HHR09OS-01-00-000	橫濕 (42311-4650)	支	2
76	HHR12FJ-02-00-000	中門開關磁力桿 (BF101122AA)	支	1
77	HHR12QS-05-00-000	尾泵把 (JA711047AA)	條	1
78	HHR12QS-20-00-000	窗玻璃框 (ZQ390462SA)	個	1